

IMPORTANT NOTICE

It is your responsibility to perform a visual inspection prior to application, as no claims or returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, colour, finish and calibration are inherent with this type of product. Therefore, any claims related thereto will not be accepted.

IMPORTANT STEP BEFORE INSTALLING MOSAIC

MORTAR & GROUT

For optimal performance and consistency, we suggest using **Poly 800 Precision Epoxy** as a mortar and grout in a one-step procedure when installing thin mosaics. Mix and wait 20 minutes before applying Poly 800 grout when used as an adhesive.

MORTAR

Litefix, Megaflex, Multiflex, and Flex GT-30 (light grey) are suggested by Ceratec Surfaces for this type of installation.

INSTALLATION

If you opt to use **Poly 800 Precision** as a mortar, please make sure to apply a sufficient layer of epoxy in order to fill the grout lines. It is important to press the mosaic firmly onto it to ensure a 100% transfer on the back of the mosaic. Fill in grout lines if necessary and make sure to properly clean the tile surface.

When applying **polymer modified thin-set**, we recommend a trowel 1/4"x1/4" for installing this type of mosaic. Apply mortar to the substrate using the notched side to create straight ridges. Then use its flat side to smooth the ridges down to 1/8" thick. Install the mosaic on the previously flattened mortar and press on it to ensure 100% contact. In the situation where mortar is found in the joints, be sure to empty them while it is still fresh. Follow manufacturer's recommendations related to mortar's curing time before grouting.

GROUT

Our tests show that the following grouts are compatible with this mosaic, **Poly 800 Precision epoxy, Poly 600** unsanded or **Alpha** with fine sand. Using a sanded product could damage the glass surface. Make grout test before installation.

MAINTENANCE

Avoid abrasive cleaners for regular maintenance. Use pH neutral soap like the **Polykleen Flor**.

SUGGESTED APPLICATION

Wall and floor applications. Refer to products technical specifications for installation.

REFERENCES

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com

For more information, please contact Ceratec Surfaces at 1-866-712-3445.

AVIS IMPORTANT

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l'installation, car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée.

ÉTAPE IMPORTANTE AVANT LA POSE DE LA MOSAÏQUE

CIMENT-COLLE & COULIS

Pour une performance optimale et une meilleure homogénéité, nous suggérons d'utiliser le **Poly 800 Precision Epoxy** comme mortier et coulis en une seule étape lors de l'installation de mosaïque mince. Mélanger et attendre 20 minutes avant d'appliquer le coulis Poly 800 lorsqu'il est utilisé comme adhésif.

CIMENT-COLLE

Litefix, Megaflex, Multiflex et Flex GT-30 (gris pâle) sont des produits suggérés par Ceratec Surfaces pour ce type d'installation.

INSTALLATION

Si vous utilisez le **coulis à l'époxy Poly 800 Precision** comme adhésif, veuillez-vous assurer d'appliquer une couche suffisante pour remplir les joints. Il est très important de bien appuyer la mosaïque dans le ciment-colle pour assurer un contact à 100% au dos de celle-ci. Compléter les joints si nécessaire et bien nettoyer l'excédent.

Si vous utilisez un **ciment-colle modifié aux polymères**, nous recommandons une truelle 1/4"x1/4" pour l'installation de ce type de mosaïque. Appliquer le ciment-colle sur le substrat avec le côté dentelé de la truelle pour créer des sillons horizontaux. Ensuite, utiliser le côté plat de cette même truelle pour lisser les sillons à 1/8" d'épaisseur. Installer la mosaïque sur le ciment préalablement aplati et appuyer suffisamment sur celle-ci afin d'assurer un contact à 100%. Dans la situation où du ciment se retrouverait dans les joints, assurez-vous de les vider alors que le ciment est encore frais. Respecter le délai de cure recommandé par le fabricant du ciment avant le jointement du coulis.

COULIS

Nos tests ont démontré que les coulis suivants sont compatibles avec cette mosaïque, **l'époxy Poly 800 Precision**, le **Poly 600** sans sable et **Alpha** avec sable fin. L'utilisation d'un produit sablé pourrait endommager la surface du verre. Faire des tests de coulis avant l'installation.

ENTRETIEN

Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour l'entretien régulier. Utiliser un savon à pH neutre comme le **Polykleen Flor**.

UTILISATION SUGGÉRÉE

Installation murale et plancher. Se référer à la fiche technique des produits pour les différentes applications.

RÉFÉRENCES

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet systemedepose.ceratec.com Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445.