

IMPORTANT NOTICE

It is your responsibility to perform a visual inspection prior to application, as no claims or returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, colour, finish and calibration are inherent with this type of product, therefore, any claims related thereto will not be accepted.

IMPORTANT STEP BEFORE INSTALLING MOSAIC

MORTAR

Litefix, Megaflex, Multiflex, and Flex GT-30 are suggested by Ceratec Surfaces for this type of installation. It is strongly recommended to use a white, polymer-modified thin-set to install light-coloured mosaic.

INSTALLATION

When applying polymer modified thin-set, we recommend a trowel 1/4"x1/4" for installing this type of mosaic. Apply mortar to the substrate using the notched side to create straight ridges. Then use its flat side to smooth the ridges down to 1/8" thick. Install the mosaic on the previously flattened mortar and press on it to ensure 100% contact. This method will prevent the accumulation of mortar in the joints which could be visible from certain angles once grout is dried. In the situation where mortar is found in the joints, be sure to empty them while it is still fresh. Follow manufacturer's recommendations related to mortar's curing time before grouting.

GROUT

We recommend using Ceratec Surfaces grouts. Either; **Poly 600** unsanded, **Poly 800 Precision epoxy** or **Alpha** fine sand grout. Our laboratory tests show that these grouts are compatible with this mosaic. **It is essential to use a flexible rubber float (clean or new) for grout application.** Any other tool, even plastic ones, could damage the surface. Make sure the mosaics are clean of all residues before grouting. Perform a few grout tests before installation.

MAINTENANCE

Avoid abrasive cleaners for regular maintenance. Use pH neutral soap like the **Polykleen Flor**.

SUGGESTED APPLICATION

Wall installation only.

REFERENCES

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com
For more information, please contact Ceratec Surfaces at 1-866-712-3445.

AVIS IMPORTANT

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l'installation, car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée.

ÉTAPE IMPORTANTE AVANT LA POSE DE LA MOSAÏQUE

CIMENT-COLLE

Litefix, Megaflex, Multiflex et Flex GT-30 sont des produits suggérés par Ceratec Surfaces pour ce type d'installation. Il est fortement recommandé d'utiliser un ciment-colle blanc, modifié aux polymères pour l'installation de mosaïque pâle.

INSTALLATION

Si vous utilisez un **ciment-colle modifié aux polymères**, nous recommandons l'utilisation d'une truelle 1/4"x1/4" pour l'installation de cette mosaïque. Appliquer d'abord du ciment-colle sur le mur à l'aide du côté encoché de la truelle. Utiliser ensuite le côté plat de cette même truelle pour lisser les sillons à 1/8" d'épaisseur. Il est très important de bien appuyer la mosaïque dans le ciment-colle pour assurer un contact à 100% au dos de celle-ci. Cette méthode prévient l'accumulation de ciment-colle dans les joints qui pourrait être visible de certains angles après l'installation du coulis. Dans la situation où du ciment-colle se retrouverait dans les joints, assurez-vous de les vider alors que le ciment-colle est encore frais. Respecter le délai de cure recommandé par le fabricant du ciment-colle avant la pose du coulis.

COULIS

Nous recommandons l'utilisation des **coulis Poly 600, Poly 800 Precision époxy** ou **Alpha** avec sable fin. Nos tests démontrent que ces coulis sont compatibles avec cette mosaïque. En utilisant un produit sablé, vous pourriez endommager la surface. **Il est primordial d'utiliser une flotte en caoutchouc flexible (propre) pour l'application du coulis.** Tout autre outil, même ceux en plastique, pourrait endommager la surface. S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de ciment sur la mosaïque avant de débiter l'application du coulis sans sable. Faire des tests de coulis avant l'installation.

ENTRETIEN

Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour l'entretien régulier. Utiliser un savon à pH neutre comme le **Polykleen Flor**.

UTILISATION SUGGÉRÉE

Installation murale seulement.

RÉFÉRENCES

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet systemedepose.ceratec.com Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445.